




Guida rapida di installazione Travelstar 25GS, 18GT, & 12GN ATA/IDE




Modelli	DARA-225000	DARA-218000
	DARA-215000	DARA-212000
	DARA-209000	DARA-206000

Precauzioni d'uso

- Se non necessario non aprire il sacchetto antistatico (ESD) contenente il drive.
- Evitare qualsiasi pressione sul coperchio del drive durante l'installazione o il maneggiamento.



- Movimentare il drive con cura per evitare danni da urti, vibrazioni o da cariche elettrostatiche.
- Movimentare il drive tenendolo sui suoi lati e mai toccare la parte esposta del circuito stampato.
- Non ostruire il foro di sfianto! Ciò può causare danni irreparabili, compreso la perdita dei dati.




- Conservare il materiale di imballaggio compreso il sacchetto ESD nel caso bisognasse restituire il drive.
- Registrare il numero di serie ed il numero parte del vostro IBM Deskstar per successivi riferimenti.

Installazione del drive

1. Fare il salvataggio dei dati prima di procedere con l'installazione.
2. Spegnerne il computer.
3. Aprire il coperchio del computer seguendo le istruzioni del manuale del sistema.
4. Scaricare l'elettricità statica sia dall'imballo che dal vostro corpo. Toccare con una mano una superficie metallica scoperta sulla carcassa del computer e con l'altra il sacchetto ESD per almeno due secondi.
5. Togliere il cavo di alimentazione del computer.
6. Togliere il drive dal sacchetto ESD.

Configurazione dei ponticelli

1. In un sistema con un solo drive, configurate il nuovo drive come Master (Device 0) senza ponticelli.
2. In un sistema con due drive, uno deve essere designato Master (Device 0), l'altro Slave (Device 1).
3. Nell'installare un nuovo drive come Slave, stabilire se bisogna modificare la configurazione del Master per indicare la presenza dello Slave.
4. Consultare il manuale per verificare che il vostro computer supporti l'opzione "Cable Select" prima di scegliere questa opzione.



Collegamento del drive

1. Spegner il computer, rimuovere il cavo di alimentazione e aprire il coperchio.
2. Accoppiare il pin 1 del cavo a 44 pin al pin 1 sul connettore di interfaccia del drive. Il pin 1 è di solito riconoscibile da una striscia colorata sul bordo del cavo.
3. Montare il drive in modo sicuro.

Come configurare il computer

1. Se il computer porta una scheda adattatore IDE seguire le istruzioni fornite dal costruttore.
2. Inserire il cavo di alimentazione ed accedere il computer. Il computer potrebbe rilevare una modifica della configurazione e chiedere di continuare con il Setup.
3. Se ciò non succede, impostare il Set up del computer. Tipicamente ciò è fattibile attraverso comandi sulla tastiera o combinazioni richiamabili durante lo "start up" o "reboot", per questo consultare la documentazione del computer. Se il computer fallisce la fase di "boot", spegnetelo, rimuovete il nuovo disco rigido e riportate il computer nella configurazione iniziale. Ripetere la fase di "boot" ed impostare il Setup. Seguite le istruzioni dal passo n. 4, quindi ricollegare il nuovo drive
4. Se supportato dal computer, selezionare "Auto Detect". Se il computer non rileva il drive in modo automatico, selezionate il modello più appropriato dalla UDT (User Definable Type) per quello che state installando.

Quindi procedere con Disk Manager.

Modello IBM	Cilindri	Testine	Settori/Traccia	Capacità
DARA-225000	16,383	16	63	25.4GB
DARA-218000	16,383	16	63	18.1GB
DARA-215000	16,383	16	63	15.1GB
DARA-212000	16,383	16	63	12.1GB
DARA-209000	16,383	16	63	9.0GB
DARA-206000	12,416	15	63	6.0GB

Ontrack Disk Manager

1. Fare il Boot del sistema operativo da disco rigido o da dischetto.
2. Inserire il dischetto del Disk Manager.
3. Battere DM e premere [INVIO] per far partire il Disk Manager.
4. Quando appare "Select an Installation Option" selezionare (E)asy Disk Installation.
5. Selezionare il drive per l'installazione; Disk Manager procederà a partizionare e formattare il drive.
6. Un messaggio indicherà il termine dell'operazione.

Se il sistema non ripartirà al completamento dell'installazione, ricontrollare le impostazioni. Se il sistema fallisce ancora, rimuovete il nuovo drive e riportate il sistema nella configurazione iniziale e contattate il centro di supporto tecnico



© International Business Machines Corporation 1999

www.ibm.com/harddrive

IBM Technology Group Support Center
Telephone: 888.426.5214 or 507.286.5825
E-mail: drive@us.ibm.com

Singapore Technology Group Support Center
Telephone: (65)6418.9595 or 1800.418.9595
E-mail: drive@sg.ibm.com

UK Technology Group Support Center
Telephone: 44.1475.898.125
E-mail: drive@uk.ibm.com

Germany Technology Group Support Center
Telephone: 49.7032.153050
E-mail: drive@de.ibm.com

IBM Systems Storage Division
5600 Cottle Road
San Jose, CA 95193
www.ibm.com/storage

Printed in the United States of America
08-99
All Rights Reserved

Tutti i diritti riservati

IBM e Travelstar sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.

I marchi di altre compagnie, prodotti e servizi sono di proprietà delle rispettive società.

Prodotto da IBM Technology Group Support Center.

OEM Hard Disk Drive Specification per DARA-2xxxxx, 2.5 Inch Hard Disk Drive con ATA interface, Revisione (1.0)

I dati descrittivi del prodotto rappresentano gli obiettivi di progettazione di IBM e vengono forniti per scopi di comparazione; i risultati effettivi possono variare in funzione di una moltitudine di fattori. I dati riportati non costituiscono una garanzia. Per ogni questione riguardante i termini di garanzia o la metodologia usata per derivare questi dati rivolgetevi al IBM Technology Group Support Center.
Dati soggetti a modifica senza preavviso.

Data: 16 Agosto 1999

Traduzione: CGI